

Dunstrohrsystem Ton
125 mm



Montageanleitung

Montageanleitung Dunstrohrsystem Ton 125 mm



1 Position der Durchführungsöffnung mit Hilfe des Durchgangsziegels auf der Unterkonstruktion anzeichnen.



2 Öffnung (ca. 150 x 150 mm) an markierter Stelle in der Unterkonstruktion mit geeignetem Werkzeug herstellen.



3 Grundplatte über der Durchführungsöffnung platzieren.



4 Durchgangsziegel über die Grundplatte führen und diese an der Ziegelseindeckung ausrichten. Oberkante der Grundplatte markieren.



5 Unterdeckbahn ca. 3cm unter der Markierung einschneiden, Grundplatte einschieben und erneut ausrichten.



6 Ausgerichtete Grundplatte fixieren. Je nach Dachaufbau erfolgt dieses mittels Schrauben oder durch Verkleben.



7 Durchgangsziegel abnehmen und die fixierte Grundplatte fachgerecht an die Unterkonstruktion umlaufend anschließen.



8 Durchgangsziegel eindecken und ggf. gegen Windsog sichern. Bei Bedarf Verlängerungsrohr und / oder Flexschlauch unterseitig anschließen.



9 Adapter in die Abdeckkappe einrasten.



10 Adapter durch den Durchgangsziegel in das Anschlussrohr der Grundplatte bis zum Anschlag einschieben.



11 Fertig.



12 Auch mit geschlitzter Abdeckkappe erhältlich.

Vorteile

- Einfache und sichere Montage durch aufeinander abgestimmte, variable Systemkomponenten
- Die Grundplatte mit integriertem Anschlussrohr verhindert das Eindringen von Kondensat in die Unterkonstruktion.
- Ovale Durchgangsform ermöglicht sichere Ableitung des Niederschlags auch bei kleinformatigen Dachziegelmodellen.
- Sicherer Sitz der Abdeckkappe durch ovale Form und Einrastfunktion
- UV- und witterungsbeständig
- Dachneigungsunabhängig einsetzbar
- Ein Dunstrohrsystem für alle Koramic Dachziegelmodelle
- Unabhängig vom Lattenquerschnitt stufenlos montierbar
- Einhaltung der angepassten DIN 1986-100

Laut DIN 1986-100 dürfen bei der Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen Abdeckkappen nicht eingesetzt werden.

Lieferumfang

