

Thermen Durchgangsziegel Ton  
NW 110/125 mm



Montageanleitung

## Montageanleitung

### Thermen Durchgangsziegel Ton, NW 110/125 mm



1 Position der Durchführungsöffnung mit Hilfe des Durchgangsziegels auf der Unterkonstruktion anzeichnen.



2 Öffnung in erforderlicher Größe an markierter Stelle in der Unterkonstruktion mit geeignetem Werkzeug herstellen.



3 Durchgangsziegel eindecken und ggf. gegen Windsog sichern.



4 Gasthermen Luft-/Abgasrohr (nicht im Lieferumfang enthalten) durch den Durchgangsziegel bis zum Anschlag einschieben.



5 Fertig.

#### Vorteile

- Vollkeramisches System
- UV- und witterungsbeständig
- Einfache und sichere Montage
- Regensicher auch bei flachen Dachneigungen
- Immer passend für die objektspezifische Dachneigung
- Optisch auf das jeweilige Dachziegelmodell abgestimmt
- Erhältlich für Luft-/Abgasrohr-Durchmesser 110 oder 125 mm

#### Lieferumfang

##### Durchgangsziegel

