

AluGrip-Rol
First & Gratrolle Aluminium



Montageanleitung

Montageanleitung AluGrip-Rol



1 AluGrip-Rol auf der Grat/Firstlatte ausrollen. Die AluGrip-Rol nicht ziehen, um unnötige Spannungen zu vermeiden. Befestigung mit Tacker oder Pappstiften auf der Grat- oder Firstlatte.



2 An den Biegesicken abkanten. Haubenförmig auf Eindeckung andrücken. Lüftungsbereich nicht an First-/Gratlatte drücken.



3 Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Untergrund muss trocken und staubfrei sein.



4 Auf der Eindeckung andrücken und möglichst mit einer Rollen im Randbereich an den Dachziegel andrücken.



5 Überstehenden Rest mit dem Messer abschneiden.



6 Firstziegel eindecken und fachgerecht befestigen.

Produkteigenschaften

- Rollenlänge 5 m
- Breite 320 mm
- Farben: rot, braun, schwarz
- Durchgängige Plissierung mit bis zu 30 % Steckfaktor
- Gratfreier Lüftungsquerschnitt 180 cm²/m gemäß DIN 4108 Teil 3
- 100 % Aluminium und Klebestreifen mit Haftungsoptimierter *Roof Grip Extreme*-Technologie
- Vereinfachte Zentrierung durch vertikales Masband an der First- und Gratlatte
- Verarbeitungstemperatur mindestens +5 °C
- Die Überdeckung der First-/Gratrolle untereinander sollte mit mindestens 5 cm Überlappung erfolgen. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die AluGrip-Rol darf auf der First/Gratlatte nicht gezogen werden.
- Damit die Klebkraft dauerhaft gewährleistet ist, muss die Verlegung der AluGrip-Rol spannungsfrei erfolgen.



Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403
 www.wienerberger.de