



Montageanleitung  
Sturmfix 2.0



## Montageanleitung Sturmfix 2.0



1  
Sturmfix 2.0 mit der Schraube ins Loch setzen, keramische Haut im Schraubloch mit leichtem Druck durchstoßen und die Klammer beim Einschrauben festhalten.



2  
Sturmfix 2.0 einschrauben bis die Klammer in der Vertiefung aufsitzt und der Federgummi ca. 5 mm unter dem Kopf herauschaut. Mit der Hand prüfen, ob die Klammer fest aufsitzt. Wenn nicht, Sturmfix 2.0 etwas nachschrauben.



3  
Achtung: Nicht zu tief einschrauben. Ansonsten wird die nachträgliche Auswechselbarkeit erschwert.



4  
Nächsten Dachziegel eindecken und im Fußbereich andrücken. Fertig!



### maximale Sturmsicherheit

- abgestimmtes System aus Dachziegel und verschraubter Sturmklammer
- geprüft nach DIN EN 14437 (IZF)
- bis zu drei mal widerstandsfähiger als marktübliche Einhängeklammern



### schnelle und einfache Verarbeitung

- ein einheitliches System für Koramic Dachziegelmodelle
- universell einsetzbar für alle Traglattenstärken
- schneller, problemloser Austausch bei Reparaturen



### wirtschaftlich

- Sturmfix 2.0 hält bis zu 5 Dachziegel gleichzeitig
- bis zu drei mal geringerer Materialbedarf in windreichen Zonen

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover  
Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403  
www.wienerberger.de



**Wienerberger**  
Building Material Solutions